

GS280-H-040Eweiss (EAN 4016572408201)

Nr.	Ersatzteil		
1	Thermostat	2	Temperatursensor - n/a
3	Leiterplatten - n/a	4	Lichtquelle - n/a
5	Türgriff	6	Türscharnier
7	Einlegeböden - n/a	8	Einschübe
9	Türdichtung		

n/a – nicht im Gerät vorhanden

Achtung: Bitte beachten Sie, dass Reparaturen (insb. an elektrischen Komponenten) nur durch fachlich kompetente Reparateure und Endnutzer durchgeführt werden dürfen!

Sie können die oben aufgeführten Ersatzteile jederzeit über unseren technischen Kundendienst (durchgeführt durch die EGS GmbH) erwerben. Hierzu steht Ihnen ein spezielles Kontaktformulare unter <https://www.exquisit.de/zubehoer-ersatzteile/> zur Verfügung.

Alternativ können Sie auch telefonisch den Kundendienst kontaktieren:

Telefonnummer: +49 (0) 294 497 167 91

Kontaktzeiten: Mo.- Fr., 08.00 – 17:00 Uhr