

FD430-140-030Einoxlook (EAN 4016572411102)

Nr.	Ersatzteil		
1	Thermostat - n/a	2	Temperatursensor
3	Leiterplatten	4	Lichtquelle
5	Türgriff - n/a	6	Türscharnier
7	Einlegeböden	8	Einschübe
9	Türdichtung		

n/a – nicht im Gerät vorhanden

Achtung: Bitte beachten Sie, dass Reparaturen (insb. an elektrischen Komponenten) nur durch fachlich kompetente Reparatoren und Endnutzer durchgeführt werden dürfen!

Sie können die oben aufgeführten Ersatzteile jederzeit über unseren technischen Kundendienst (durchgeführt durch die EGS GmbH) erwerben. Hierzu steht Ihnen ein spezielles Kontaktformular unter <https://www.exquisit.de/zubehoer-ersatzteile/> zur Verfügung.

Alternativ können Sie auch telefonisch den Kundendienst kontaktieren:

Telefonnummer: +49 (0) 294 497 167 91

Kontaktzeiten: Mo.- Fr., 08.00 – 17:00 Uhr